

## Méthodes de configuration

### Guide de référence rapide

Les parcours complexes deviennent plus simples avec ExpressTray. Une fois les configurations de base et les méthodes de support maîtrisées, les possibilités sont illimitées.

Les pages qui suivent pourront vous servir de guide sur les principes essentiels du système ExpressTray, ainsi que d'inspiration pour vos projets futurs.

<b>A</b>	QuikLok.....	C39	<b>I</b>	Raccord horizontal à rayon en té ou en croix.....	C43
<b>B</b>	Raccord de sections droites Quick Splice.....	C39	<b>J</b>	Raccord horizontal sans rayon en té ou en croix.....	C44
<b>C</b>	Renforcement des raccords de sections droites.....	C39	<b>K</b>	Réduction/Expansion.....	C44
<b>D</b>	Raccord de sections droites avec éclisse universelle....	C40	<b>L</b>	Descente pour câbles.....	C45
<b>E</b>	Courbe horizontale sans rayon (90°).....	C40	<b>M</b>	Grande descente pour câbles.....	C45
<b>F</b>	Courbe horizontale à rayon.....	C41	<b>N</b>	Descente verticale.....	C46
<b>G</b>	Courbe verticale sans rayon (90°).....	C42	<b>O</b>	Couvercles et parois de fond.....	C46
<b>H</b>	Courbe verticale à rayon.....	C42			

