

## Tableaux de renvoi — Outils

### Tableau de renvoi — Matrices

Tableaux de référence

Désignation des matrices	Blackburn/T&B		Burndy		Alcoa et autres	EEI
	Outils mécaniques OD58 et presse hydraulique TBM6H (sauf tel que noté)	Outils Hydrauliques JB12B, TBM14M 1300A, TBM15	Outils mécaniques	Outils hydrauliques		
	5/8	BY31 13474/13477* (Emboîture orange/tan)	B58CS	W-BG		
840	BY37 13474/13477* (Emboîture rouge/bleue)	B49EA 15512	W-K840	U-K840 U-249	TX	
O	OJB 13470*	HO 15501-A	W-O	U-O	B11AH	
D	DBL 13471*	HD 15502		U-D	BD	
N		HN 15612**		U-N	BN	
R		15620**		U-R		
B, T, BKT	BY45, BY49	HBKT	W-KB W-BG			
K	BY47	HBKT	W-KK			
C	BY33	HBKC	W-C	U-C		
KC		B39EA	W-247	U-247 U-167		
J, 5/16	BY19 BY51	B73AH	W161 W-242	U-161 U-242	TP	
P, 3/8	BY21 BY53	B71AH 15513	W-162	U-162	TK TL, TN, TB	
1/2, 510, 500	BY23	B17EA 15526 B72AH	W-163	U-163	B06AH TQ, TS	6A
5/8-1, 620	BY31	B24EA	W-BG W-165 W-243	U-BG, U-165 U-243	B08AH TU	8A
635	BY41	B30EA	W-245 W-687	U-245	TWTY B09AH	9A
737 747	BY33	B39EA 15534	W-C W-247 W-167 W-694 W-702	U-247 U-167 U-694	B10AH TV	10A
781	BY35	B74AH	W-247	U-247 U-659		
840, 845	BY37	B49EA 15514 15512	W-249	U-249 U-658 U-168	TX B11AH	11A
1		B75AH 15506 B61EA		U-251 U654	TH B12AH	12A
1 1/8-1		B80EA B20AH 15536 15505		U-321 U-490, U-317 U468, U426 U547, U-655	B13AH	13A 14A
1 5/16		B76AH B78AH B20AH 15515		U-318, U-327 U-261 U-788	B14AH	14A

Toutes les matrices Blackburn et Alcoa Série B, ainsi que les matrices Burndy de type « U » conviennent aux outils hydrauliques T&B/Blackburn listés. L'adaptateur 15500TB doit être utilisé avec l'outil TBM15.

\* Convient aux outils TBM6, 6S, et TBM60RS (mêmes que les matrices Homac des séries UT5 et H).

\*\* Convient à l'outil TBM15 seulement.

Données de référence seulement. Pour une installation appropriée, il se peut que les connecteurs doivent être sertis avec une matrice particulière.

## Tableaux de renvoi – Outils

Type d'outil	Blackburn/T&B	Burndy	Kearny	Anderson/ Huskie	Homac	Alcoa
Mécanique	OD58, OD581 ODF, ODF1, ODF3 ODB, ODB1, ODB3	Séries MD5, MD6, MD7	Séries OS49, OS50, 061, 062, 063, 068	Série ND	UT5	
	TBM-250 TOOL	Séries MY28, MY29			UT3	
	TBM5, 5S, 6, 6S, 8, 8S, TBM60RS Pour les séries de connecteurs à code couleur en cuivre et en aluminium)	Séries MD5, MD6, MD7 (jusqu'à 4/0 seulement)			UT5	
Hydraulique autonome	JB12B, TBM14M	Y35, Y39, Y750	WH2 WH3	Série EP		12A 12AC
Hydraulique télécommandé	13100A, TBM15, TBM6H	Y35BH, Y39BH, Y750BH, Y45, Y46	PH13-10 PH14	Série EP	UT15	12HA 12HAC
Battpac <sup>mc</sup> actionné à pile pour la compression et la coupe	TBM6BSCR TBM62BSCR TBM14BSCR TBM15BSCR BATCUT  Y700DC-1B	BAT500 BCT500 BAT35 BAT750 TBM58BSCT TBM40BSCT TBM54BSCT 13650A				

*Certains outils peuvent avoir des limites quant à l'étendue de la gamme de connecteurs qu'ils peuvent sertir. Au besoin, consultez le bureau des ventes de votre région.  
Toutes les presses hydrauliques listées sont pour des systèmes de 10 000 psi seulement.  
Les outils TBM8-750 et TBM8-750M-1 n'ont pas de matrices; ils sont à poinçon comme les outils Anderson Versa-Crimp et Burndy Y644.  
Pour les détails d'applications, consultez le bureau des ventes de votre région.*